

Pflege und Gebrauchshinweise für Mikrofone

Ein gut gepflegtes Mikrofon wird es Ihnen danken – mit längerer Lebensdauer und klarem Sound!

Schweiss, Lippenstift, Schmutz sowie Feuchtigkeit verschlechtern das Impulsverhalten des Sprachmikrofones und die Wiedergabe verliert an Brillanz und klingt dadurch dumpf.

Ein Feuchtigkeitsschutz und Windschutz bietet bei korrekter Anwendung einen guten Schutz.

Grundregeln zum Mikrofongebrauch:

- Feuchtigkeitsschutz passend zum Mikrofontyp verwenden
- Feuchtigkeitsschutz nach Gebrauch entfernen, damit die Kapsel trocknen kann. Ein benutzter Feuchtigkeitsschutz kann aus hygienischen Gründen mit Seifenwasser gewaschen, mit einem Frotteetuch ausgepresst und luftgetrocknet werden.
- Bei extremer Nässe sollte der Feuchtigkeitsschutz während der Lektion durch einen trockenen ersetzt werden, notfalls kann die Mikrofonkapsel mit einem Tuch vorsichtig trockengetupft werden.
- Das Mikrofonkabel darf **nicht** geknickt werden.
- Der Schwanenhals kann durch leichtes drücken der Kopfform angepasst werden. Stetes hin und her biegen führen zu internem Kabelbruch.